

Bekötési útmutató

Kérjük feltétlenül vegye figyelembe az ország területén általánosan elfogadott bekötési előírásokat.

A fűtőkábel szerelését csak kvalifikált szakember végezheti.

A fűtőkábelt csak a típusismertetőn feltüntetett feszültségre szabad rákötni és a megadott teljesítményre kell biztosítani. A kábel megrövidítése és megvágása tilos, mivel tönkretelheti a vezetékét.

A védővezetőt mindenképpen be kell kötni, máskülönben életveszélyes!

A fűtőszálak nem keresztezhetik egymást. A megfelelő hőmérséklet szabályozást érzékelővel kell ellátni, máskülönben a túlmelegedés a fűtőkábelt tönkre teheti!

A fűtőszálat megtörni tilos!

A fűtőszál semmiképpen nem helyezhető levegőre szabályozás nélkül. A szabályozó kapcsolóérintkezője a típusismertetőn feltüntetett teljesítményt kell hogy tudja kapcsolni.

A köpeny sérülésekor a fűtést áramtalanítani kell.

A fűtőkábelt bekötés előtt a hálózatról le kell választani, a feszültségmentesítést ellenőrizni kell és a bekapcsolás lehetősége ellen biztosítani.

Csőfűtés:

A fűtőkábel a cső alsó felületére kerül párhuzamosan felszerelésre, és alumínium szigetelőszalaggal a csövet körbetekerve. Az érzékelő a leghűvösebb pontra, a cső felső felületére kerül rögzítésre.

Amennyiben a kábel hosszabb a csőnél, akkor a fűtőkábel a következő

cm

menettávolsággal lesz a cső köré tekerve.

A bekötési előírás figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztéséhez vezet!